

- 1 - Descomprime el archivo \*.zip, en el directorio que desees usarlo
- 2 - Conecta tu modulo, a través del puerto USB al PC.
- 3 - Conecta tu modulo a la alimentación 220V y enciéndelo.
- 4 - Ejecuta el archivo "SpeakerDSP6.exe" como administrador
- 5 - Realiza las modificaciones que desees en la configuración del amplificador

Para Guardar tu configuración en el DSP, simplemente haz click en "Tools" -> "Download",

NOTA: al hacerlo se reemplazara la configuración anterior en el DSP, esta acción no es reversible, antes de cargar la memoria en el DSP, verifica que la polaridad de los canales este correcta (puede ocurrir que debas seleccionar polaridad invertida en algunos de ellos debido a los procesos).

Para Guardar la configuración realizada en el programa en tu PC, simplemente haz click en "File" -> "Save".

Para Cargar una configuración desde archivo "File" -> "Open", y abre el archivo desde la ubicación en la cual lo has guardado o descargado.